



Date d'édition : 04.12.2024

**Ref : 730414**

**Testeur de bus AS-i**

Le testeur de bus est utilisé pour adresser, tester les esclaves ASI et pour afficher les paramètres et les données de l'interface système - Bus (AS-i) d'actionneur / capteur.