




Date d'édition : 13.09.2026



Ref : 73847

Raccord allumage par bobine

Pour connecter le distributeur d'allumage à la bobine d'allumage ou au bloc électronique pour allumage transistorisé et pour mesurer différents paramètres électriques.